


# CANDELA ELETTRONICA BEGHELLI


**LA LAMPADA PORTATILE  
CHE SI TROVA SUBITO IN CUCINA**




CON BATTERIA  
RICARICABILE



LA FISSI IN CUCINA NEL  
COMODO CARICATORE



SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE  
SE VA VIA LA CORRENTE



E' PORTATILE, LA USI DOVE VUOI

LA CANDELA BEGHELLI E' UNA LUCE DI EMERGENZA ELETTRONICA CHE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE QUANDO MANCA LA CORRENTE. PER TROVARLA SUBITO, FISSALA IN CUCINA NELL'APPOSITO CARICATORE E USALA DOVE VUOI: LA CANDELA BEGHELLI E' ANCHE UNA COMODA TORCIA PORTATILE.

**Beghelli**